



1. ИНДИКАТОР НАЛИЧИЯ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ +24 В.
2. ИНДИКАТОРЫ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА.
3. ВСТРОЕННЫЙ ЭЛЕКТРЕТНЫЙ МИКРОФОН.
4. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛА СИРЕНА С ИНДИКАЦИЕЙ.
5. КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗОН ОПОВЕЩЕНИЯ.
6. КНОПКА ОДНОВРЕМЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ВСЕХ ЗОН (ЦИРКУЛЯР).
7. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ МИРОФОНА.
8. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО МИКРОФОНА
9. ВЫХОДНОЙ РАЗЪЕМ.