



1. РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ ВХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СИГНАЛА
2. РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМБРА НЧ и ВЧ
3. МАГНИТОЛА CD, MP3, AM-FM/УКВ, USB
4. 5-ТИ СЕГМЕНТНЫЙ ИНДИКАТОР ВХОДНОГО СИГНАЛА
5. 5-ТИ СЕГМЕНТНЫЙ ИНДИКАТОР ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
6. ОБЩИЙ РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ СИГНАЛА «МАСТЕР»
7. ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА «ЗАЩИТА» ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
8. ВКЛЮЧАТЕЛЬ СЕТЕВОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С ИНДИКАЦИЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ
9. КЛЕММНАЯ КОЛОДКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДНОЙ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ ЛИНИИ
10. РАЗЪЁМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ АНТЕННЫ
11. ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ
12. СЕТЕВАЯ КОЛОДКА
13. КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
14. РАЗЪЁМ ЛИНЕЙНОГО ВЫХОДА НАПРЯЖЕНИЕМ 0,775 В
15. РАЗЪЁМ ВХОДНОГО СИГНАЛА МИКРОФОННОГО УРОВНЯ
16. РАЗЪЁМ ВХОДНОГО СИГНАЛА ЛИНЕЙНОГО УРОВНЯ
17. КЛАВИША ВЫБОРА ПРИОРИТЕТА