



1. ИНДИКАТОРЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗОН ОПОВЕЩЕНИЯ
2. ВКЛЮЧАТЕЛЬ СЕТЕВОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С ИНДИКАЦИЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ
3. ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ
4. РАЗЪЕМ ВХОДНОГО СИГНАЛА НАПРЯЖЕНИЕМ 30,70,100,120,240 В
5. РАЗЪЕМ ЛИНЕЙНОГО ВЫХОДА НАПРЯЖЕНИЕМ 0,775 В
6. СЕТЕВАЯ КОЛОДКА
7. РАЗЪЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОННОГО ПУЛЬТА ПМ10
8. КЛЕМНАЯ КОЛОДКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВХОДНОЙ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ ЛИНИИ