


1. ВКЛЮЧАТЕЛЬ ЗОН ОПОВЕЩЕНИЯ С ИНДИКАЦИЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ
2. ВКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА ПРОСЛУШИВАНИЯ ВЫБРАННОЙ ЛИНИИ ЧЕРЕЗ БКИЛ-1



3. РАЗЪЕМ ВХОДНОГО СИГНАЛА БКИЛ-1
4. КЛЕММНАЯ КОЛОДКА ВЫХОДНОЙ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ ЛИНИИ
5. КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
6. РАЗЪЕМ ВХОДНОГО СИГНАЛА
7. РАЗЪЕМ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА