



1. ВКЛЮЧАТЕЛЬ ЗОН ОПОВЕЩЕНИЯ С ИНДИКАЦИЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ
2. РАЗЪЕМ ВХОДНОГО СИГНАЛА БКИЛ-1
3. КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
4. РАЗЪЕМ ВХОДНОГО СИГНАЛА
5. РАЗЪЕМ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
6. КЛЕМНАЯ КОЛОДКА ВЫХОДНОЙ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ ЛИНИИ
7. ВКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА ПРОСЛУШИВАНИЯ ВЫБРАННОЙ ЛИНИИ ЧЕРЕЗ БКИЛ-1