



1. ВСТРОЕННЫЙ ДИНАМИК
2. ИНДИКАТОР НАЛИЧИЯ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ +24 В
3. ИНДИКАТОРЫ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
4. ВСТРОЕННЫЙ ЭЛЕКТРЕТНЫЙ МИКРОФОН
5. КНОПКА ВЫЗОВА АБОНЕНТА
6. КНОПКИ ВЫБОРА АБОНЕНТОВ
7. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ МИРОФОНА
8. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО МИКРОФОНА
9. ВЫХОДНОЙ РАЗЪЕМ